

---

# REINIGUNGSHINWEISE FÜR UV-BEDRUCKTE GLÄSER

---



Unsere hochwertigen Glas-, Druck- oder Lackoberflächen können mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden, sofern diese keine Scheuermittel enthalten.

Normale Verschmutzungen im üblichen Nassverfahren mit viel Wasser und den entsprechenden Hilfsmitteln beseitigen. Hierbei sollte dem Wasser ein neutrales Netzmittel beigefügt werden.

Hilfsmittel:           z.B. Lappen  
                          Fensterleder  
                          weicher synthetischer Schwamm  
                          Abstreifer mit viel Wasser

Netzmittel:           z.B. Pril  
                          Ajax Glasreiniger  
                          Sidolin Glasreiniger  
                          Frosch Essigreiniger

Glasreiniger darf generell nicht mehr als 10% Alkoholanteil enthalten.

Grobe Reinigungsmittel wie Stahlwolle, Klängen, Messer oder andere abrasive Mittel (z. B. Scheuermilch) etc. dürfen nicht verwendet werden.

Es dürfen auf keinen Fall Aceton oder MEK eingesetzt werden.

Bei Verwendung von Isopropanol ist darauf zu achten, dass keine Pfützen auf der Scheibe stehen.